



KOMPONENTEN DRS 414 WANDAUFBAU - GERÄT

Einzel- / Doppelpumpengerät

- A** DRS 414 MIC (Version E=Einzelpumpe; D= Doppelpumpe)
- B** Differenzdruck- Meßwandler Typ DDS 2,0-10
- C** Steckersatz (Netz, Motor 1, Motor 2, Meßwandler, WSK 1 - WSK2- Betriebs-Störmeldung-Extern- Ein/Aus- externe Umschaltung P1/P2)
- D** Schraubensatz / Dübel
- E** Dimensionen

Datenblätter Wandaufbaugeräte s. Lieferprogramm Seite 21 - 32 (Differenzdruck) und Seite 46 - 55 (Temperatur)

